

คู่มือการเปิดเครื่อง SERVER

วิธีเปิดเครื่อง IBM 236

กดปุ่มเปิด switch สีขาวหน้าเครื่อง ไฟ Harddisk จะทำงาน และจะมีเสียงพัดลมดังขึ้น

ปัญหาและข้อสังเกต

1. ไฟที่กระพริบตรง TX นั่นคือไฟที่ตรวจสอบสาย lan ว่ามีการต่อ network อยู่ แต่เครื่องอาจจะยังไม่ on
2. ไฟที่เป็นไฟ status แต่ละที่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหาก็แสดงไฟสีแดง
 - 2.1 ที่ power supply ด้านหลังเครื่อง อาจเกิดจากสายไฟหลวมให้ขยับสายไฟใหม่ แต่ถ้าแก้แล้วไม่หาย เป็นไปได้ว่าตัว power supply อาจเสียหาย
 - 2.2 ที่ Harddisk เป็นไปได้ว่า Harddisk เสีย แต่ถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อกลับมาที่บริษัท PCC เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
3. กรณีตอน Boot เครื่องหน้าจอค้างรอให้กด F4 กับ F5 ให้ทำการกด F4 เพื่อ Boot เข้า Windows ตามปกติ ปัญหานี้ส่วนมากจะเกิดจากการที่เครื่องดับไปกระทันหัน
4. กรณีตอน Boot เครื่อง หน้าจอค้างอยู่หน้าค้นหา DHCP ให้ทำการปิดเครื่อง (กดปุ่มสีขาวที่ใช้เปิดเครื่องค้างไว้สักพักเครื่องจะดับไปเอง) ไว้สักพักแล้วเปิดใหม่
5. กรณีไฟตกหรือไฟดับและเครื่องดับไป ถ้ามีไฟมาเครื่องจะทำการ reboot เอง

วิธีเปิดเครื่อง SUN V240

เปิดหน้ากากโดยดึงลง และทำการกดปุ่ม power สีม่วงอยู่ข้างที่เสียบ Card ไฟ Harddisk จะทำงาน และจะมีเสียงพัดลมดังขึ้น



ปัญหาและข้อสังเกต

- ไฟที่เป็นไฟ status แต่ละที่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าเป็นสีส้มแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหาถ้าแสดงไฟสีส้ม
 - ที่ power supply ด้านหลังเครื่อง อาจเกิดจากสายไฟหลวมให้ขยับสายไฟใหม่ แต่ถ้าแก้แล้วไม่หาย เป็นไปได้ว่าตัว power supply อาจเสียหาย
 - ที่ Harddisk เป็นไปได้ว่า Harddisk เสีย แต่ถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อกลับมาที่บริษัท PCC เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ