













ช่องสนทนาสำหรับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประเภทช่อง	หมายเลขช่อง	ตั้งค่าสแกน	วัตถุประสงค์
 ช่องประกาศ ข่าวสาร ( สำหรับฟังเท่านั้น)	ช่อง 1		สำหรับรับฟังประกาศข่าวสารในระดับประเทศจากหน่วยงานส่วนกลาง
	ช่อง 2		สำหรับรับฟังประกาศข่าวสารในระดับภาคจากหน่วยงานส่วนกลาง
	ช่อง 3		สำหรับรับฟังประกาศข่าวสารในระดับกลุ่มจังหวัดจากหน่วยงานส่วนกลาง
	ช่อง 4		สำหรับรับฟังประกาศข่าวสารจากผู้ว่าฯ
 ช่องสนทนา พื้นฐาน	ช่อง 12		สำหรับสนทนากับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอในอำเภอเดียวกัน
	ช่อง 13		สำหรับสนทนากับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเดียวกัน
 ช่องสนทนา ภารกิจพิเศษ	ช่อง 14 - ช่อง 25		สำหรับสนทนาภารกิจพิเศษกับผู้ใช้งานทั่วประเทศ
	ช่อง 26 - ช่อง 29		สำหรับสนทนาภารกิจพิเศษกับผู้ใช้งานในจังหวัดเดียวกัน
	ช่อง 30		สำหรับสนทนาภารกิจพิเศษกับผู้ใช้งานในอำเภอเดียวกัน
	ช่อง 31		สำหรับสนทนาภารกิจพิเศษกับหน่วยงานอื่นในอำเภอเดียวกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม



ตั้งค่าสแกน

ช่องสนทนาที่ตั้งค่าสแกนไว้ ผู้ใช้งานวิทยุจะสามารถได้ยินช่องสนทนาดังกล่าวได้ แม้จะอยู่ช่องสนทนาอื่น



สำหรับฟังเท่านั้น

ช่องสำหรับฟังเท่านั้น เป็นช่องที่ผู้ใช้งานสามารถรับฟังได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบได้

หมายเหตุ :

- ช่อง 12, 13 และ 26 - 31 เป็นช่องสนทนาที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น
- ปุ่มสีเขียวที่ด้านข้างวิทยุ เป็นปุ่มเพื่อเปลี่ยนช่องสนทนาไปยังช่อง 12 กันที